

Montage av förspända spaltstavar

Behandling av spaltgolvet

Vi rekommenderar att spaltgolvet rollas med kallasfalt eller dylikt och överströs med sågspån. Detta för att ge en skonsam omställning för korna.

1



Starta med att lägga första spaltstaven direkt mot väggen.

2



Finns det ingen vägg, staga upp spaltstavarna med brädor mot fast vägg.

3



Lägg spaltstavarna direkt mot distansklossarna. Var tionde spaltstav läggs cirka 15 mm högre än vanligt. Två av emballagemellanläggerna, som medföljer leveransen, ger rätt mått.

4



Upphöjd spaltstav där två stycken mellanlägg använts.

5



6



Nu är hela golvet lagt. På bilden syns att var tionde spaltstav ligger högre.

7



Lyft bort de upphöjda stavarna.

8



Plocka bort underläggen.

9



Lägg tillbaka spaltstavarna och trampa till. Golvet ligger nu helt fast.